

ZDRUŽLJIVOST OLYMPUSOVIH DIGITALNIH FOTOAPARATOV / BATERIJ IN AC ADAPTERJEV

Spodnja tabela prikazuje, katere baterije in / ali AC adapterje je mogoče uporabljati z Olympusovimi digitalnimi fotoaparati, navedenimi v tabeli.

Model	Baterije									AC adapter			Model
	7,2 V Li-ionska baterija PSBLM1	3 V litijeva baterija LB-01 (CR-V3)	AA Ni-MH baterija za večkratno polnjenje B-01E	AA alkalne baterije	AA litijeve baterije	AA Ni-Cd	AA cink karbonske (manganove)	Li-ionske baterije za večkratno polnjenje (Li10B)	Litijeve polimerske baterije za večkratno polnjenje (B-10LPB)	C-6AC / C-8AC (6 V)	C-3AC (3 V)	D-7AC (4,8 V)	
E-20P	Ne	2	4	4(*1)	Ne	4	Ne	Ne	1(*2)	Da	Ne	Ne	E-20P
E-10	Ne	2	4	4(*1)	Ne	4	Ne	Ne	1(*2)	Da	Ne	Ne	E-10
E-100RS	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	E-100RS
C-760 Ultra Zoom	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	1	Ne	Ne	Ne	Da	C-760 Ultra Zoom
C-750 Ultra Zoom C-740 Ultra Zoom C-730 Ultra Zoom C-720 Ultra Zoom C-700 Ultra Zoom C-2100 Ultra Zoom	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-750 Ultra Zoom C-740 Ultra Zoom C-730 Ultra Zoom C-720 Ultra Zoom C-700 Ultra Zoom C-2100 Ultra Zoom
C-50ZOOM	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	1	Ne	Ne	Ne	Da	C-50ZOOM
C-5060 WIDE ZOOM	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-5060 WIDE ZOOM
C-5000ZOOM	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	1	Ne	Ne	Ne	Da	C-5000ZOOM
C-5050ZOOM	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-5050ZOOM
μ [mju:] 400 DIGITAL	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	NE	1	Ne	Ne	Ne	Da	μ [mju:] 400 DIGITAL
μ [mju:] 300 DIGITAL	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	NE	1	Ne	Ne	Ne	Da	μ [mju:] 300 DIGITAL

C-4040ZOOM	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-4040ZOOM
C-4000ZOOM	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-4000ZOOM
C-3020ZOOM C-3040ZOOM C-3030ZOOM C-3000ZOOM	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-3020ZOOM C-3040ZOOM C-3030ZOOM C-3000ZOOM
C-40ZOOM	Ne	1	2	2(*3)	2	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-40ZOOM
C-2040ZOOM	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-2040ZOOM
C-450ZOOM	Ne	1	2	2(*1)	2	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-450ZOOM
C-350ZOOM	Ne	1	2	2(*1)	2	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-350ZOOM
C-150	Ne	1	2	2(*1)	2	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-150
C-300ZOOM	Ne	2	4	4	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-300ZOOM
C-220ZOOM	Ne	1	2	2(*3)	Ne	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-220ZOOM
C-200ZOOM	Ne	2	4	4	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-200ZOOM
C-2500L C-1400XL C-1400L C-1000L	Ne	Ne	4	4(*1)	Ne	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-2500L C-1400XL C-1400L C-1000L
C-2020ZOOM C-2000ZOOM	Ne	Ne	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-2020ZOOM C-2000ZOOM
C-2	Ne	1	2	2(*3)	Ne	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-2
C-1 C-1ZOOM	Ne	1	2	2(*3)	Ne	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-1 C-1ZOOM
C-120	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-120
C-100	Ne	2	4	4(*1)	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-100
C-990ZOOM	Ne	2	4	4	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-990ZOOM
C-21	Ne	1	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	C-21
C-960ZOOM	Ne	2	4	4	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-960ZOOM
C-920 C-900ZOOM	Ne	Ne	4	4	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-920 C-900ZOOM
C-860L C-830L C-840L C-820L C-420L	Ne	Ne	4	4	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-860L C-830L C-840L C-820L C-420L

C-860L C-830L C-840L C-820L C-420L	Ne	Ne	4	4	4	4	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	C-860L C-830L C-840L C-820L C-420L
	7,2 V Li-ionska baterija PSBLM1	3 V litijeva baterija LB-01 (CR-V3)	AA Ni-MH baterija za večkratno polnjenje B-01E	AA alkalne baterije	AA litijeve baterije	AA Ni-Cd	AA cink karbonske (manganove)	Li-ionske baterije za večkratno polnjenje (Li10B))	Litijeve polimerske baterije za večkratno polnjenje (B-10LPB)	C-6AC / C-8AC (6 V)	C-3AC (3 V)	D-7AC (4,8 V)	

Zgornja tabela prikazuje število baterij, ki jih posamezen fotoaparati potrebuje.

Pozor: Ne uporabljajte AA cink karbonskih (manganovih) baterij ali drugih neskladnih baterij, saj ne zagotavljajo dovolj visokega toka, ki ga potrebujejo digitalni fotoaparati. Uporaba tovrstnih baterij lahko povzroči nastanek presežne toplote in okvaro fotoaparata.

*1: Pri alkalnih baterijah je njihova zmogljivost in življenjska doba v veliki meri odvisna od znamke, datuma izdelave, skladiščnih in delovnih pogojev. V najslabšem primeru fotoaparati z alkalnimi baterijami ne bodo zmogli snemati fotografij.

*2: Potreben je dodaten baterijski okvir (B-30LPS: napajalni komplet z baterijskim okvirjem; okvir, polnilnik, baterija)

*3: Ker nekatere alkalne baterije tipa AA ne zagotavljajo dovolj energije, močno priporočamo uporabo le-teh izključno kot zasilno napajanje. V kolikor vseeno uporabljate te baterije, ne uporabljajte LCD monitorja.

Naslednjih baterij ne uporabljajte v digitalnih fotoaparatih. Lahko povzročijo nastajanje presežne toplote, izpustijo tekočino ali eksplodirajo.

Baterije, pri katerih je:

1. negativni pol povsem raven, kontakt pa je povsem brez izolacijske prevleke.
2. negativni pol povsem raven, na kateremkoli delu kontakta pa manjka izolacijski ovoj.
3. negativni pol sicer izbočen oz. profiliran, vendar nima izolacijskega ovoja.
4. izolacijski ovoj kakorkoli poškodovan, oz. se lušči.

V primeru okvare zaradi uporabe zgoraj navedenih baterij ne bomo priznali nikakršne odškodnine ali garancije.

V primerih (1), (2) in (3) lahko pride do kratkega stika, če v predalček z baterijami zaide tujek. Kratek stik in pregrevanje fotoaparata pa je še posebej verjeten v primeru (4).