

Digitalno upodabljanje (fotoaparati)

Z MASD-1 adapterjem je mogoče uporabljati spodaj navedene microSD/microSDHC kartice.

[Pozor]

- Fotoaparati, združljivi z MASD-1 (avgust 2008)
SP-565UZ
μ 1060
μ 1050SW / Stylus 1050SW
μ 1030SW / Stylus 1030SW
μ 1020 / Stylus 1020
μ 1010 / Stylus 1010
μ 850SW / Stylus 850SW
μ 840 / Stylus 840
FE-370
FE-360
- MicroSD / microSDHC pomnilniške kartice je mogoče uporabljati le v fotoaparatih, ki so združljivi z adapterjem MASD-1. Ta je drugačne oblike kot xD-Picture pomnilniške kartice, zato lahko vstavljanje na silo v nezdržljiv fotoaparat ali drugo opremo poškoduje fotoaparat ali kartico, oz. povzroči nepravilno delovanje opreme, posnetki na pomnilniški kartici pa se lahko uničijo.

Panoramska funkcija pri uporabi microSD / microSDHC pomnilniških kartic ni na voljo.
Če jo želite uporabljati, uporabite Olympus xD-Picture pomnilniške kartice.

Seznam združljivih microSD pomnilniških kartic

datum: 26. avgust 2008

[microSD pomnilniške kartice proizvajalca TOSHIBA]

»X«: združljiva »-«: nezdržljiva

Model	Zmogljivost	Fotografije	Video posnetki
SD-C256	256 MB	X	X
SD-C512	512 MB	X	X
SD-C01G	1 GB	X	X
SD-C02G	2 GB	X	X
SD-C04G	4 GB	X	X*1

[microSD pomnilniške kartice proizvajalca SanDisk]

»X«: združljiva »-«: nezdržljiva

Model	Zmogljivost	Fotografije	Video posnetki
SDSDQ-512	512 MB	X	X
SDSDQ-1024	1 GB	X	X
SDSDQ-2048	2 GB	X	X
SDSDQ-4096	4 GB	X	X *1
SDSDQ-6144	6 GB	X	X *1
SDSDQR-8192	8 GB	X	X *1

*1 Na naslednjih fotoaparatih mora biti nameščena različica 1.1. programske opreme:
μ 1030SW / Stylus 1030SW, μ 1020 / Stylus 1020, μ 1010 / Stylus 1010,
μ 850SW / Stylus 850SW, μ 840 / Stylus 840
Pri različici 1.0 se lahko podatki na kartici poškodujejo.