

Posodobitev strojne programske opreme / dodajanje menijskih jezikov

Najnovejšo strojno programsko opremo lahko na fotoaparatu namestite preko spleta. Postopek je podoben posodabljanju programske opreme na vašem računalniku. Za posodobitev fotoaparata je potrebno najprej na računalnik namestiti programsko opremo Olympus Master 2, ki ste jo prejeli skupaj s fotoaparatom. Če je nimate, je brezplačno na voljo [tukaj](#). S posodobitvijo poleg najnovejših funkcij lahko namestite tudi menije fotoaparata v dodatnih jezikih.

Če uporabljate OLYMPUS Studio 2, je [postopek posodabljanja fotoaparata podoben](#).


Za podrobnejši opis najnovejših sprememb si oglejte [povzetek posodobitev strojne programske opreme](#).

Pozor: ko strojno programsko opremo na fotoaparatu enkrat posodobite, je ni mogoče več povrniti na prvotno različico.

Če želite posodobiti strojno programsko opremo dodatne opreme E-sistema, npr. objektivov ali bliskavic, jo morate pred posodobitvijo namestiti na E-sistem fotoaparata.

Postopek


1. Pred začetkom posodabljanja strojne programske opreme priporočamo posodobitev programske opreme OLYMPUS Master 2 na najnovejšo različico. Na Mac OS X 10.5 je potrebno uporabiti vsaj OLYMPUS Master 2.04 ali OLYMPUS Studio 2.10.
2. Na računalniku morate imeti »administratorske« pravice ter vzpostavljeno povezavo s spletom.
3. Zaženite program Olympus Master 2, v menijski vrstici kliknite na »Camera« in izberite »Update Camera/Add Display Language«




Olympus Master prikaže okno z varnostnim nasvetom in navodili za ustrezno pripravo fotoaparata. Upoštevajte navodila!

Pozor: baterija mora biti pred izvajanjem posodobitve povsem napolnjena. V kolikor med posodabljanjem zmanjka energije, se fotoaparata lahko trajno pokvari.

4. Fotoaparata povežite z računalnikom preko USB kabla in ga vključite. Na LCD fotoaparata se prikažejo na izbiro različne možnosti. Videz se lahko glede na vrsto fotoaparata nekoliko razlikuje, vendar v osnovi izgleda takole:




Na E-sistem fotoaparatih najprej izberite »STORAGE« in nato pritisnite na tipko »OK«.




Na kompaktnih fotoaparatih izberite »PC« in nato pritisnite na tipko »OK«.

Na računalniku v oknu »Update Camera« kliknite »OK«.




- Olympus Master 2 bo prepoznal vrsto vašega fotoaparata, nato pa na spletu preveril, ali je na voljo novejša različica strojne programske opreme. V kolikor je na fotoaparatu že nameščena najnovejša različica strojne programske opreme, bo program to sporočil. Če pa je na voljo novejša različica, se bo pojavilo okno, ki izgleda takole:




Za ogled podrobnejših informacij o posodobitvi kliknite »Podrobnosti«. Nadaljujte s klikom na »Update«.

6. Sedaj se prikaže zadnje opozorilo in licenca za uporabo strojne programske opreme.




Posodobitev se bo začela ob kliku na »Agree«.

7. Olympus Master 2 bo s spleta prenesel novo strojno opremo (ali jezik) na fotoaparati. Med tem postopkom **ne izklaplajte kablov ali baterije**.



8. Po približno 2 minutah se bo okno spremenilo v:





Počakajte, da se slika na LCD fotoaparata spremeni iz »Next«.

- Po končanem prenosu se bo na LCD fotoaparata pokazal napis »OK«. Sedaj lahko odstranite kable in fotoaparata izključite. Nova strojna programska oprema ali nov jezik bo na voljo po ponovnem zagonu fotoaparata.

