

Digitalno upodabljanje (fotoaparati)

Združljivost pomnilniških kartic xD-Picture™/SmartMedia™/ Compact Flash™ s serijami AZ / C / D / E / IR / X

Številka di000374e, z dne: 18. oktober 2003
zadnja sprememba: 13. maj 2008

Serija AZ					
Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ¹⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
AZ-2 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
AZ-1	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-

Serija C: zrcalno refleksni fotoaparati					
Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ¹⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
C-2500L	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	X (Tip I 4 MB – 320 MB)
C-1400XL	-	-	-	X ² 2 MB – 32 MB	-
C-1400L	-	-	-	X 2 MB – 8 MB	-
C-1000L	-	-	-	X 2 MB – 8 MB	-

Serija C: fotoaparati z optičnim zoom objektivom					
Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ¹⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
C-8080 Wide Zoom	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16MB - 1 GB	-	X ^{1 3} Tip I/II 4 GB
C-7070 Wide Zoom	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16MB - 1 GB	-	X ¹ Tip I/II 4 GB
C-7000 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-5500 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-5060 Wide Zoom	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	X ^{1 3} Tip I/II 4 GB
C-5050 ZOOM ⁴	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	X 4 MB – 128 MB	X ⁴ Tip I/II 1 GB
C-5000 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-4100 ZOOM	-	-	-	X	-

				4 MB – 128 MB	
C-4040 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-4000 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-3100 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-3040 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-3030 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-3020 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-3000 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-2100 Ultra Zoom	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-2040 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-2020 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-2000 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-770 Ultra Zoom	XX ¹⁵ 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-765 Ultra Zoom	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-760 Ultra Zoom	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-755 Ultra Zoom	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-750 Ultra Zoom	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-745 Ultra Zoom	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-740 Ultra Zoom	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-730 Ultra Zoom	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	X 4 MB – 128 MB	-
C-725 Ultra Zoom	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-720 Ultra Zoom	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-700 Ultra Zoom	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-

Seriya C: fotoaparati z optičnim zoom objektivom in drsnim ščitnikom objektivna

Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
C-990ZS	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-990 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-960 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-920 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
C-900 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 32 MB	-
C-500 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-480 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-470 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-460 ZOOM	X 256 MB – 1 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-450 ZOOM	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-370 ZOOM	X ⁹ 256 MB – 2 GB	X ⁹ 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-360 ZOOM	X 256 MB – 1 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-350 ZOOM	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-310 ZOOM	X 256 MB – 1 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-300 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-220 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-200 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-180 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-170 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-70 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-60 ZOOM	-	-	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-55 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
C-50 ZOOM	X ⁷ 256 MB – 2 GB	X ⁷ 256 MB – 2 GB	X ⁷ 16 MB – 512 MB	-	-
C-40 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-2 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
C-1 ZOOM	-	-	-	X	-

4 MB – 128 MB

Serija D					
Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ¹⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
D-630 ZOOM	X 256 MB – 1 GB	X 256 MB – 1 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-620L	-	-	-	X ¹² 2 MB – 32 MB	-
D-600L	-	-	-	X 2 MB – 8 MB	-
D-595 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-590 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-580 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-575 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-565 ZOOM	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-560 ZOOM	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-550 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
D-545 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-540 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-535 ZOOM	X ¹⁹ 256 MB – 2 GB	X ¹⁹ 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-520 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
D-510 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
D-500L	-	-	-	X 2 MB – 8 MB	-
D-490 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
D-460 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
D-450 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 128 MB	-
D-435 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-425 ZOOM	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-400 ZOOM	-	-	-	X 2 MB – 32 MB	-
D-395	-	-	X 16 MB – 512 MB	-	-
D-390	-	-	X 16 MB – 256 MB	-	-
D-380	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-

D-370	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
D-360L	-	-	-	X (2 MB – 64 MB)	-
D-340R	-	-	-	X 2 MB – 16 MB	-
D-340L	-	-	-	X 2 MB – 16 MB	-
D-320L	-	-	-	X 2 MB – 8 MB	-
D-300L	-	-	-	-	-
D-230	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
D-220L	-	-	-	X 2 MB – 8 MB	-
D-150 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
D-100	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-
D-40 ZOOM	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	-

Serija E

Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
E-100RS	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	X (Tip I/II 4 MB – 320 MB)
E-20P	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	X ¹ (Tip I/II 4 MB – 320 MB)
E-20N	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	X ¹ (Tip I/II 4 MB – 320 MB)
E-20	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	X ¹ (Tip I/II 4 MB – 320 MB)
E-10	-	-	-	X 4 MB – 128 MB	X (Tip I/II 4 MB – 320 MB)

Serija IR

Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
IR-500	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
IR-300	X 256 MB – 2 GB	XX ⁸ 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-

Serija X

Naziv izdelka	Pomnilniška kartica xD-Picture ⁶			SmartMedia 3 V (3,3 V)	CompactFlash
	Tip M+/M	Tip H	Standard		
X-600	X 256 MB – 1 GB	X 256 MB – 1 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-

X-550	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-500	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-450	X ⁹ 256 MB – 2 GB	X ⁹ 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-350	X 256 MB – 2 GB	X 256 MB – 2 GB	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-300	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-250	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-200	X 256 MB – 512 MB	X 256 MB – 512 MB	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-3	-	-	X 16 MB – 512 MB	-	-
X-2	X ⁷ 256 MB – 2 GB	X ⁷ 256 MB – 2 GB	X ⁷ 16 MB – 512 MB	-	-
X-1	X ⁷ 256 MB – 2 GB	X ⁷ 256 MB – 2 GB	X ⁷ 16 MB – 512 MB	-	-

»X«: Združljivo; (**MB - ***MB/*GB) označuje zmogljivost od **MB do ***MB/ *GB.

»XX«: Delno združljivo

»-«: Ni združljivo

- *1 Uporabljati je mogoče pomnilnike Microdrive z zmogljivostjo do 4 GB, vendar pa NE uporabljajte 340-MB pomnilnika Microdrive.
- *2 V fotoaparatu C-1400XL NE uporabljajte 32-MB pomnilniških kartic SmartMedia, če so bile formatirane z računalnikom. Zaradi različnih formatov se podatki na kartici lahko poškodujejo.
- *3 Oglejte si [Pomnilniške kartice CompactFlash in pomnilniki Microdrive, združljivi s C-8080 Wide Zoom](#) ali [Pomnilniške kartice CompactFlash in pomnilniki Microdrive, združljivi s C-5060 Wide Zoom](#).
- *4 V dvojno režo za pomnilniške kartice na fotoaparatu C-5050 ZOOM NE vstavljajte dveh različnih pomnilniških kartic hkrati (npr. kartic xD-Picture in SmartMedia ali CompactFlash in Microdrive). Pri uporabi pomnilnika Microdrive upoštevajte:
 - Ker ima Microdrive vrteče se dele, fotoaparat zavarujte pred udarci in tresljaji, še posebej med zapisovanjem ali branjem podatkov.
 - Pri uporabi pomnilnika Microdrive se lahko baterija hitro izprazni. Zato je priporočljivo uporabljati zmogljive baterije, npr. litijeve ali NiHM CR-V3. Za shranjevanje pomembnih posnetkov je priporočljiva uporaba pomnilniških kartic xD-Picture, SmartMedia ali CompactFlash.
 - Preizkušen je bil 512-MB in 1-GB pomnilnik Microdrive, ne pa tudi 340-MB, zato ga ne uporabljajte.
- *5 Fotoaparat C-770 Ultra Zoom ob uporabi pomnilniške kartice xD-Picture tipa M ne omogoča video snemanja:
 - 1) če je za format snemanja izbran MPEG4 in
 - 2) če je vključeno snemanje zvoka.
- *6 Za dodatne informacije o možnosti nakupa pomnilniških kartic xD-Picture tipov M+/M/H se obrnite na [Olympusove pooblaščenec prodajalce v vaši bližini](#).
- *7 Za dodatne informacije o uporabi 512-MB, 1-GB in 2-GB pomnilniških kartic se obrnite na [Olympusove pooblaščenec prodajalce v vaši bližini](#).
- *8 Potrebno je posodobiti strojno programsko opremo. Brez posodobitve strojne programske opreme se lahko posnetki na pomnilniški kartici xD-Picture tipa H ob izdelavi varnostne kopije poškodujejo.
- *9 Za podporo pomnilniških kartic xD-Picture tipov M+/M/H je potrebno posodobiti strojno programsko opremo na različico 1.3.