

Windows XP - združljivost izdelkov

V nadaljevanju je navedena združljivost posameznih Olympusovih izdelkov z operacijskim sistemom Windows XP.
Podatke bomo sproti osveževali.

- 1 **Podatkovnih medijev, formatiranih z OS Windows XP, na navedenih izdelkih ni mogoče uporabljati. Pred fotografiranjem jih je potrebno formatirati v samem fotoaparatu.**
- 2 Rezultati so pridobljeni v postopku testiranja z OS Windows XP (prednamestitvena različica). Pri uporabi posodobljene oz. nadgrajene različice se lahko pojavijo neskladja z navedenimi podatki.

Opozorilo pri izklapljanju USB naprav iz računalnika.

V ozadju operacijskega sistema Windows lahko poteka prenos podatkov med fotoaparatom in računalnikom. Za varen izklop naprave najprej kliknite ikono v spodnjem desnem kotu zaslona (pri Windows XP) in sledite navodilom. Če USB kabla ne izklopite po tem postopku, se prenos podatkov lahko napačno zaključi, oz. USB povezava preneha pravilno delovati. V tem primeru ponovno zaženite računalnik.

Digitalni fotoaparati (neposredna povezava s PC)

Model	Vrata za povezavo	Status	Opomba
C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-840L, C-820L, D-620L, D-600L, D-500L, D-320L, D-340L	Zaporedna	Povezava je mogoča *1	Priporočena je uporaba C-3.0W95 ali CAMEDIA Master 2.5 s programskim popravkom za XP.
C-2500L, C-2020 ZOOM, C-2000 ZOOM, C-990 ZOOM, C-960 ZOOM, C-920 ZOOM, C-900 ZOOM, C-860L, C-830L, C-21, D-490 ZOOM, D-460 ZOOM, D-450 ZOOM, D-400 ZOOM, D-360L, D-340R	Zaporedna	Povezava je mogoča *1	Priporočena je uporaba CAMEDIA Master 2.5 s programskim popravkom za XP.
C-2100 Ultra Zoom, C-3030 ZOOM, C-3000 ZOOM	Standardni USB ali zaporedna	Povezava je mogoča *2	Priporočena je uporaba CAMEDIA Master 2.5 s programskim popravkom za XP.
C-8080 Wide Zoom, C-7070 Wide Zoom, C-5060 Wide Zoom, C-5050 ZOOM, C-5000 ZOOM, C-4100 ZOOM, C-4040 ZOOM, C-4000 ZOOM, C-3100 ZOOM, C-3040 ZOOM, C-3020 ZOOM, C-2040 ZOOM, C-770 Ultra Zoom, C-765 Ultra Zoom, C-760 Ultra Zoom, C-755 Ultra Zoom, C-745 Ultra Zoom,			

X-3,			
X-2,			
X-1,			
μ mini DIGITAL S,			
μ mini DIGITAL,			
μ 410 DIGITAL,			
μ 400 DIGITAL,			
μ 300 DIGITAL,			
μ 30 DIGITAL,			
μ 25 DIGITAL,			
μ 20 DIGITAL,			
μ 15 DIGITAL,			
μ 10 DIGITAL	USB s samodejno povezavo	Povezava je mogoča *3	Ti fotoaparati so izdelani v skladu s specifikacijami USB pomnilniškega razreda. Gonilnik za fotoaparate se samodejno namesti iz zbirke gonilnikov OS Windows XP.

***1** CAMEDIA Master 2.0 in 2.5 delujeta, vendar z nekaterimi pomanjkljivostmi, kot npr.:

- (a) Ob izbiri več ikon posnetkov z uporabo tipke Ctrl lahko pride do napake v delovanju programske opreme.
- (b)

[Ob poskusu prenosa posnetkov iz mape v mapo po sistemu "povleci in spusti" se program samodejno zaustavi. Za programsko opremo CAMEDIA Master 2.5, je na voljo programski popravek \(Kliknite tukaj!\).](#)

***2**

Pri fotoaparatih s standardnim USB priključkom je potrebno namestiti gonilnik, da jih OS Windows lahko prepozna. Namestiti je potrebno gonilnik Windows 2000 USB, ki se nahaja na priloženem CD s programsko opremo CAMEDIA Master.

CAMEDIA Master 2.0 in 2.5 delujeta, vendar z nekaterimi pomanjkljivostmi, kot npr.:

- (a) Ob izbiri več ikon posnetkov z uporabo tipke Ctrl lahko pride do napake v delovanju programske opreme.
- (b) Ob poskusu prenosa posnetkov iz mape v mapo po sistemu "povleci in spusti" se program samodejno zaustavi.

[Za programsko opremo CAMEDIA Master 2.5, je na voljo programski popravek \(Kliknite tukaj!\).](#)

***3**

Ti fotoaparati so izdelani v skladu s specifikacijami USB pomnilniškega razreda. Trenutno poteka preizkušanje njihove povezljivosti s PC.

Foto tiskalniki

Model	Status	Opomba
P-400	Povezava je mogoča *1	Na voljo je gonilnik za Windows XP. Gonilnik je na voljo na naši spletni strani.
P-330N	Povezava ni mogoča	Združljivosti z Windows XP ni mogoče povsem zagotoviti.
P-330	Povezava ni mogoča	Združljivosti z Windows XP ni mogoče povsem zagotoviti.
P-300	Povezava ni mogoča	Združljivosti z Windows XP ni mogoče povsem zagotoviti.
P-200	Povezava je mogoča	Potreben je gonilnik za Windows XP *2.

*1 Za Windows XP je na voljo gonilnik operacijskega sistema Windows 2000.

*2 [Če potrebujete gonilnik za P-200, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servis v vaši bližini.](#)

FlashPath adapter

Model	Status	Opomba
MAFP-1,	Povezava je mogoča	Na voljo je gonilnik za Windows XP.
MAFP-1N,		Gonilnik je na voljo na naši spletni strani.
MAFP-2,		
MAFP-2N		

Adapter za PC kartico

Model	Status	Opomba
MAPC-10	Povezava je mogoča	V Windows XP se gonilnik namesti samodejno.
MA-2	Povezava je mogoča	V Windows XP se gonilnik namesti samodejno.
MA-1	Povezava je mogoča	V Windows XP se gonilnik namesti samodejno.

USB čitalniki/zapisovalniki

Model	Status	Opomba
MAUSB-10	Povezava je mogoča	Na voljo je gonilnik za Windows XP. Gonilnik je na voljo na naši spletni strani.
MAUSB-2	Povezava je mogoča	Za Windows XP je na voljo gonilnik operacijskega sistema Windows 2000.

Programska oprema		
Model	Status	Opomba
C3.0W95	Povezava je mogoča	Programska oprema je na voljo na naši spletni strani.
CAMEDIA Master	Povezava je mogoča	Na voljo je programski popravek. Datoteka s programskim popravkom je na voljo na naši spletni strani.
Različica 4.0		
CAMEDIA Master	Delna združljivost *1	Na voljo je programski popravek. Datoteka s programskim popravkom je na voljo na naši spletni strani.
Različica 2.5		
CAMEDIA Master	Delna združljivost *1	Obstaja nekaj neskladnosti.
Različica 2.0		
CAMEDIA Master	Povezava ni mogoča	Združljivosti z Windows XP ni mogoče povsem zagotoviti.
Različica 1.2		
CAMEDIA Master	Povezava ni mogoča	Združljivosti z Windows XP ni mogoče povsem zagotoviti.
Različica 1.11		
CAMEDIA Master	Povezava ni mogoča	Združljivosti z Windows XP ni mogoče povsem zagotoviti.
Različica 1.1		
CAMEDIA Master	Povezava ni mogoča	Združljivosti z Windows XP ni mogoče povsem zagotoviti.
Različica 1.0		

***1**

CAMEDIA Master 2.0 in 2.5 delujeta, vendar so možna nekatera neskladja, kot npr.:

- (a) Ob izbiri več ikon posnetkov z uporabo tipke Ctrl lahko pride do napake v delovanju programske opreme.
- (b) Ob poskusu prenosa posnetkov iz mape v mapo po sistemu "povleci in spusti" se program samodejno zaustavi.